

MEETADVIES VOOR MONTAGE IN DE DAG


Montage van een elektrisch plissé gordijn *in de dag* - binnen het raamkozijn

Dit meetformulier kunt u gebruiken om de maten te bepalen van een elektrisch plissé gordijn dat u binnen het raamkozijn wilt monteren. Wilt u liever uw elektrische plissé gordijn buiten het raamkozijn, **Op de dag**, monteren? Download dan het MEETADVIES VOOR MONTAGE OP DE DAG.

Gebruik het liefst een metalen meetlint of rolmaat, meet de afstanden zoals hieronder in de tekening zijn afgebeeld en noteer de maten in de invulvelden bij de tekening. Zorgt u ervoor dat u rekening houdt met uitstekende objecten zoals raamklinken, sloten of andere objecten die het op- en neer gaan van het plissé gordijn in de weg kunnen zitten.

Bovenbak

Wij halen **10mm** van uw doorgegeven maten af wanneer u een elektrisch plissé voor binnen het raamkozijn (in de dag) besteld. Dit doen we zodat de bovenbak dan altijd comfortabel in het raamkozijn past (er is dan een gat van 5mm aan beide kanten van de bovenbak als u het elektrische plissé gordijn monteert).



Noteer alle maten in centimeteres (CM) en gebruik de kleinste van de drie maten die u heeft opgenomen wanneer u het elektrische plissé gordijn gaat bestellen.